


	INSTRUCTIVO DE TRABAJO-GCC-006 PREPARACIÓN DE LAS CONDICIONES DE MUESTREO Y ANÁLISIS DE CALIDAD	Página
		1
		Fecha
		ABRIL 2022

Realizado por	Revisado por	Aprobado por
 Farm. Andrea Campos	 Gerardo González Ing. Luis Parlakian	 Ing. Maximiliano Alcaraz

1-PREPARACIÓN DE LAS CONDICIONES DE MUESTREO PREVIO AL ANÁLISIS DE CALIDAD

1.1-EN PLAYA / RAMPA

A.1.Habilitar toma muestra de la ubicación específica que se quiera analizar:


- Tanques móviles
- Tanques fijos
- Rampas de envasado
- Termos.


1.2-EN LABORATORIO

1.2.1. **Purga de cañería**: verificar en el tablero de análisis que la perilla PURGA esté abierta.



1.2.2 **Habilitación de línea**: En el tablero de mando, abrir la línea que se desea analizar:

	INSTRUCTIVO DE TRABAJO-GCC-006 PREPARACIÓN DE LAS CONDICIONES DE MUESTREO Y ANÁLISIS DE CALIDAD	Página
		2
		Fecha
		ABRIL 2022



- Para analizar cilindros:
 - Seleccionar “CILINDROS R-1-2”
 - (Válvula 5)
- Para analizar el TAV-001, 002 y cisternas:
 - Seleccionar “TANQUES/CISTERNAS”
 - (Válvula 6)
- Para analizar el TAV-655, termos y cisternas:
 - Seleccionar “TAV-655/TERMOS/CISTERNAS”
 - (Válvula 8)

1.2.3 **Purga de línea**: purgar la línea durante **120 segundos**

1.2.4 Cerrar la purga de línea en el tablero

1.2.5 **Control de Presión**:


- Verificar que la presión indicada en el manómetro no exceda los 0.500 kg/cm².
- Si la presión excede los 0.5 kg/cm², cerrar nuevamente la válvula y bajar el regulador a 0. A continuación abrir nuevamente la válvula e ir incrementando la presión hasta lograr 0.500 kg/cm².



**LA PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO
DEL ANALIZADOR ES 0.8 Kg/cm²**

1.2.6 Control de caudal: Controlar el flujo en los caudalímetros externos identificados en el tablero como "O₂"; "CO"; "CO₂"; "H₂O"


- Según manual del instrumento, Mín 100ml/min Máx 250 ml/min).
respectivamente. (Con marca amarilla en el caudal 0.25 l/min para los tres primeros).



- Verificar que el flujo en el equipo Meeco no supere los 100 scmm
Controlar el caudal con el caudalímetro identificado como H₂O en el tablero.

2-ANÁLISIS: Se procederá al análisis según MANUAL DE SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD, según los siguientes pasos

2.1 Ingresar al SCC con usuario y contraseña: (páginas 2 a 6)

	INSTRUCTIVO DE TRABAJO-GCC-006 PREPARACIÓN DE LAS CONDICIONES DE MUESTREO Y ANÁLISIS DE CALIDAD	Página
		4
		Fecha
		ABRIL 2022

2.2 Carga de datos: según lo que se desee analizar. (GAS-LÍQUIDO-GRANEL)
(Páginas 7 a 26)

2.3 Análisis propiamente dicho (páginas 27 a 32)

2.4 Interpretación de los resultados (páginas 33 a 34)

3-FINALIZACIÓN DE LAS CONDICIONES DE MUESTREO DESPUÉS DEL ANÁLISIS DE CALIDAD

3.1. Cerrar la válvula abierta en el punto 1.2.3.

3.2 Abrir perilla "PURGA".